

Kurzanleitung AUTOBATTERIE LADEN - OHNE AUSBAU



Vorbereitung:

- Hinweise des Fahrzeug- und Ladegeräteherstellers beachten
- Gut belüfteten trockenen Ort für das Laden vorsehen
- kein offenes Feuer
- Steckdose in der Nähe
- Passendes Ladegerät für Ihre Batterie kaufen / vorbereiten - ([Ladegeräte-Vergleich](#))
- Ladegerät nicht an der Steckdose einstecken

SCHRITT 1: Rote Klemme am Pluspol der Batterie anschließen



1. ROTE KLEMME
PLUSPOL



[Alle Infos zum richtigen Laden im Detail auf elektronik-zeit.de](#)

SCHRITT 2: Schwarze Klemme an der Karosserie des Fahrzeugs anschließen



2. SCHWARZE KLEMME
MINUSPOL / MASSE



[Anleitung im Video, in 5 Minuten informiert](#)

SCHRITT 3 /4: Den festen Sitz der Klemmzangen sicherstellen und Netzstecker einstecken

SCHRITT 5: Richtigen Lademodus auswählen und laden

[Hier gehts zu den Erfahrungsberichten der beliebtesten 12 V Ladegeräte](#)